DIFFUSEUR AUTOMATIQUE · INSECTES VOLANTS



Diffuseur automatique PyrèthraFresh

pour aérosol 250 ml · capteur de lumière · sans télécommande

Ce diffuseur appuie automatiquement sur la valve d'un aérosol de 250 ml à intervalle régulier. Utilisé avec un aérosol insecticide, il traite une pièce en continu contre les moustiques, les mouches et les moucherons. Avec un aérosol de parfum d'ambiance, il désodorise les toilettes ou une pièce. Son capteur de lumière lui permet de fonctionner seulement le jour, seulement la nuit, ou 24 h/24.

5 · 10 · 20
minutes entre deux pulvérisations

3 modes
24 h/24, jour ou nuit, plus arrêt (OFF)

Capteur
de lumière pour les modes jour et nuit

2 × LR6
piles AA, non fournies, environ 6 semaines

LES COMMANDES



1 Capteur de lumière
La pastille ronde au-dessus du sélecteur n'est pas un voyant : c'est le capteur qui détecte le jour et la nuit. Il commande les modes DAY et NIGHT. Ne le couvrez pas et ne l'éclairez pas avec une lampe.

2 Sélecteur de mode
OFF : appareil éteint
24H : fonctionne en continu, jour et nuit
DAY : fonctionne seulement en présence de lumière
NIGHT : fonctionne seulement dans l'obscurité

3 Sélecteur d'intervalle
5 : une pulvérisation toutes les 5 minutes
10 : une pulvérisation toutes les 10 minutes
20 : une pulvérisation toutes les 20 minutes

QUEL MODE CHOISIR ?

Situation	Mode	Intervalle conseillé
Moustiques dans une chambre	NIGHT	20 minutes
Mouches en cuisine, véranda ou commerce	DAY	10 minutes
Forte présence d'insectes ou grande pièce	24H	5 minutes
Présence modérée, pièce de vie	24H	10 ou 20 minutes
Parfum d'ambiance dans les toilettes (WC)	DAY	20 minutes

Astuce : dans des toilettes sans fenêtre, le mode DAY ne fait fonctionner le diffuseur que lorsque la lumière est allumée.

INSTALLATION EN 6 ÉTAPES

1. Ouvrez le couvercle de l'appareil.
2. Placez 2 piles LR6/AA neuves dans le compartiment, en respectant le sens + et −.
3. Choisissez le mode avec le sélecteur 2 : 24H, DAY ou NIGHT (OFF = éteint).
4. Choisissez l'intervalle avec le sélecteur 3 : 5, 10 ou 20 minutes.
5. Clipsez fermement l'aérosol dans l'appareil, buse vers la sortie. Allumez pour tester, sans jamais tourner la sortie vers votre visage.
6. Refermez le couvercle et placez l'appareil en hauteur, au mur ou sur un meuble.

DURÉE D'UN AÉROSOL

Intervalle	24H	DAY ou NIGHT
5 minutes	≈ 9 jours	≈ 17 jours
10 minutes	≈ 17 jours	≈ 35 jours
20 minutes	≈ 35 jours	≈ 69 jours

Estimations pour un aérosol de 250 ml d'environ 2 500 pulvérisations, avec environ 12 h de fonctionnement par jour en mode DAY ou NIGHT.

BIEN PLACER LE DIFFUSEUR

- En hauteur, au centre de la zone à traiter.
- Loin des aliments, des plans de travail et des sources de chaleur.
- Jamais orienté vers un lit, un canapé ou un passage.
- En mode NIGHT, à l'écart d'une lampe ou d'un lampadaire qui éclairerait le capteur.

SI L'APPAREIL NE PULVÉRISE PAS

Sélecteur	Vérifiez qu'il n'est pas sur OFF.
Piles	Remplacez les 2 piles LR6/AA, environ toutes les 6 semaines.
Capteur	En mode DAY, la pièce doit être éclairée ; en mode NIGHT, elle doit être sombre. Vérifiez que le capteur n'est ni masqué ni éclairé par une lampe.
Aérosol	Vérifiez qu'il est bien clipsé et qu'il n'est pas vide.
Intervalle	Attendez 5, 10 ou 20 minutes selon le réglage avant de conclure à une panne.

RECHARGES COMPATIBLES

- **Insecticides :** la plupart des aérosols de 250 ml pour diffuseur automatique, par exemple Eolia insecticide pyrèthre ou ZZ Coopermatic Fly Killer.
- **Parfums d'ambiance :** les aérosols de parfum de 250 ml, par exemple les recharges parfum Davania (lot de 3), pour les toilettes, la salle de bain ou l'accueil.

Conseil : gardez un diffuseur pour l'insecticide et un autre pour le parfum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lisez l'étiquette de l'aérosol avant toute utilisation et respectez ses consignes.
- Ne placez pas l'appareil au-dessus des aliments, ni orienté vers les personnes ou les animaux.
- Tenez l'appareil et les aérosols hors de portée des enfants, loin des chats et des aquariums.
- Retirez les piles si l'appareil reste inutilisé longtemps. Rapportez les piles usagées en point de collecte, et les aérosols vides ou entamés en déchetterie.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.