


Diffuseur Automatique pour aérosol 250 ml



Étapes d'installation:

1. Ouvrir le couvercle de l'appareil

2. Insérer 2 piles LR6 AA dans le compartiment (piles non fournies).

3. Sélectionner le mode de fonctionnement :

1. Utiliser le bouton pour choisir parmi les options suivantes (OFF= appareil éteint) :

24H Diffuse toutes les 5, 10 ou 20 minutes, en continu 24h/24

DAY Fonctionne uniquement en présence de lumière ou du soleil

NIGHT Fonctionne uniquement en l'absence de lumière

2. Régler l'intervalle de diffusion

Choisissez la fréquence de diffusion : - 5 minutes - 10 minutes - 20 minutes

4. Installer la recharge :

Insérer la cartouche dans l'appareil en la clipsant fermement. Allumer ensuite l'appareil pour tester.

Attention : ne dirigez jamais l'aérosol vers votre visage lors du test

5. Fermer le couvercle et placer l'appareil dans l'endroit souhaité. Idéalement en hauteur.

6. Changer les piles toutes les 6 semaines environ.